

# Switches and Brackets

## Table of coupling item / reed switches



Item	STANDARD switches			ATEX switches	
	ASV	ASC	ASH	MK500A	MK502A
MSM MDM-MDMA	■	○	○	■	■
AMA - BMA	▲	▲	■	▲	▲
AMT - BMT	■	○	■	■	■
REDM - RDM - RDMA	■	○	○	■	■
CM-CX	■	○	■	■	■
CIS-CI-CIN	▲	○	○	▲	▲
CS-CD-CDN	▲	○	○	▲	▲
DUM - DUMN	○	▲	○	○	○
BSM BDM - BDMN	■	○	○	■	■
GEDB - GEDS	○	▲	○	○	○
GPB - GPS	○	▲	○	○	○
GSB - GSS	○	▲	○	○	○
S1-S2-S S4-S5-S6	■	▲	○	■	■
CRTH - CRTHD CRTF	■	○	○	■	■
ARTMC - ARTMFC ARTMLC - ARTMFLC	○	▲	○	○	○
ARC - ARP	○	▲	○	○	○
PAB - PAC - PPB PPC - PPD - PPE	○	▲	○	○	○
MDMX - MDMAX	■	○	○	■	■
AMX	■	○	■	■	■
RXDVA - RXDVD - RXDFP RXDCM - RXDCS - RXDCF RXDBA - RXDBP	■	○	○	■	■
RDMX - RDMAX	■	○	○	■	■
CIXS - CIX - CIXN	■	○	○	■	■

- ▲ Direct mounting
- Mounting with bracket
- Not applicable